Акумулаторни пили Marathon

Инструкция за употреба на български език – преносими модели с вградена батерия

За модели: Marathon K38 Crafien Mini, K38 PRO, K48 PRO, K35S, K30S, Mini Cro.

1. Мерки за безопасност

Прочетете тази инструкция изцяло, преди да използвате уреда, и я запазете. Неспазването на указанията може да доведе до нараняване на клиента или на оператора и до повреда на уреда, която не се покрива от гаранцията.

1. Уредът е професионално оборудване за маникюр и педикюр. Работете с него само ако сте обучени за работа с електрическа пила.
2. Не използвайте уреда върху раздразнена, наранена, възпалена или инфектирана кожа, върху брадавици, бенки и рани.
3. Не разглобявайте уреда и ръкохватката и не се опитвайте да ги ремонтирате сами. Ремонт се извършва само в оторизиран сервиз – свържете се с търговеца.
4. Пазете уреда от вода и други течности. Не го използвайте с мокри ръце, в баня или близо до мивка.
5. Незабавно спрете работа и изключете уреда, ако:
   - в него е попаднала течност или чуждо тяло;
   - се появят необичаен шум, вибрации, миризма или прегряване;
   - кабелът или корпусът са повредени, или уредът е паднал.
6. Не сменяйте фрезата и не отваряйте патронника, докато ръкохватката се върти. Това е най-честата причина за повреда на ръкохватката.
7. Използвайте само здрави, прави и чисти фрези със стандартна опашка 2,35 мм (3/32"). Изкривена или износена фреза вибрира и повреждава лагерите.
8. Не натискайте силно – оставете фрезата да работи. При претоварване уредът намалява оборотите или спира (защита от претоварване).
9. Носете защитни очила и маска; препоръчва се аспиратор за прах.
10. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен. Пазете го от деца. Уредът не е играчка.
11. Не го използвайте в среда със запалими газове или пари (напр. близо до отворени разтворители).

Батерия – допълнителни мерки

- Зареждайте само с кабела/адаптера от комплекта или със зарядно с параметрите, посочени от производителя.
- Не зареждайте уреда без надзор, върху запалими повърхности или под възглавници и кърпи.
- Не излагайте уреда на температура над 40 °C (напр. в автомобил през лятото) и не го оставяйте близо до източник на топлина.
- Ако батерията се издуе, затопли силно, изтече или мирише – спрете зареждането и използването и се обърнете към търговеца.
- Не отваряйте корпуса и не сменяйте батерията сами.

2. Части на уреда

- **Корпус с батерия** – бутон за включване, бутони или копче за оборотите, превключване на посоката, пауза, дисплей/индикатори за обороти, посока и ниво на батерията, вход за

зареждане, букса за ръкохватката.

- **Ръкохватка** (при повечето модели безчеткова – BS30, BS30S, BS35 и др.) със спирален кабел и система Twist-Lock.
- **Кабел/адаптер за зареждане**; при някои модели – педал, стойка за ръкохватката, клипс или калъф.

3. Зареждане

1. **Преди първата употреба заредете батерията напълно.**
2. Свържете кабела за зареждане към уреда и към адаптера/USB захранване. Индикаторът показва, че зарежда.
3. Когато индикаторът покаже пълен заряд, изключете кабела. Времето за зареждане и работа е посочено в описанието на модела (обикновено няколко часа зареждане за няколко часа работа).
4. Когато нивото на батерията е ниско, уредът сигнализира; заредете го преди следващата процедура.
5. При моделите, които позволяват работа по време на зареждане, не работете на максимални обороти, докато зарежда, за да не се загрява батерията.

> **За по-дълъг живот на батерията:** не я оставяйте напълно разредена за дълго; ако не ползвате уреда, зареждайте я поне веднъж на 2–3 месеца; съхранявайте уреда при стайна температура.

4. Работа

1. Поставете фреза в ръкохватката (вижте „Смяна на фрезата“) и свържете ръкохватката към корпуса.
2. Включете уреда с бутона за включване (при някои модели – с продължително натискане).
3. Изберете посоката на въртене.
4. Стартирайте мотора и задайте оборотите с бутоните или копчето – започнете от ниски обороти и увеличете постепенно.
5. С бутона за пауза можете да спрете въртенето, без да губите зададените обороти.
6. След работа спрете мотора, изключете уреда и поставете ръкохватката на стойката.

> **Икономия на енергия:** много модели се изключват автоматично след известно време без работа.
> **Защита от претоварване:** при прекомерен натиск или блокиране на фрезата моторът спира и уредът сигнализира. Освободете фрезата, намалете натиска и стартирайте отново.

Смяна на фрезата (Twist-Lock)

Повечето ръкохватки Marathon имат система **Twist-Lock** – патронникът се отваря и затваря със завъртане на предната част на ръкохватката.

1. Спрете мотора и изчакайте фрезата да спре напълно.
2. Завъртете предния пръстен на ръкохватката по посока **OPEN** (отключено) до упор.
3. Извадете старата фреза и поставете новата докрай.
4. Завъртете пръстена по посока **LOCK** (заключено) до упор. Леко издърпайте фрезата, за да проверите, че е захваната.

5. Включете на ниски обороти и проверете, че фрезата се върти без биене.

> При моделите с механизъм **Push-in / Pull-out** (напр. Cyclone-Vac) фрезата се поставя и изважда с натискане и издърпване, без завъртане. Работете винаги със спрян мотор.

Никога не работете с отворен патронник (пръстенът не е в положение LOCK) – фрезата може да изхвръкне, а патронникът се износва.

Ориентировъчни обороти

Работа	Обороти (об/мин)
Кожички, околонокътна зона, естествен нокът	5 000 – 10 000
Оформяне на гел / полигел / акрил	10 000 – 20 000
Сваляне на гел и акрил	15 000 – 25 000
Педикюр – загрубяла кожа на стъпалата	10 000 – 25 000

Стойностите са ориентировъчни. Започвайте с по-ниски обороти и ги увеличавайте постепенно. Те зависят от фрезата (материал, абразивност, размер) и от опита Ви. Не превишавайте максималните обороти, посочени от производителя на фрезата.

Посока на въртене

- **FWD / R (дясно)** – стандартна посока, за десняци.
- **REV / L (ляво)** – за левичари и за работа от другата страна на нокътя.
- Сменяйте посоката само при спрян или почти спрян мотор (при повечето модели има вградена пауза при смяната).

Почистване и поддръжка

- След всеки клиент изключете уреда и избършете корпуса и ръкохватката с леко навлажнена кърпа или с кърпичка с дезинфектант. **Не потапяйте** ръкохватката и не пръскайте течност директно в нея.
- Почиствайте и дезинфекцирайте фрезите отделно, според указанията на производителя им.
- Когато не работите, **не оставяйте патронника заключен без фреза** – това износва механизма. Оставете го отключен или с поставена чиста фреза.
- Не използвайте сгъстен въздух, масла или спрейове вътре в ръкохватката, освен ако не са изрично препоръчани за Вашия модел.
- Пазете прахта далеч от вентилационните отвори; почиствайте ги с мека четка.
- Не навивайте кабела стегнато около уреда и не дърпайте ръкохватката за кабела.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Разредена батерия	Заредете напълно и опитайте отново.
Не зарежда	Кабел/адаптер, замърсен вход	Проверете с друг подходящ кабел и захранване, почистете входа със суха четка.

Дисплеят свети, моторът не се върти	Ръкохватката не е свързана; включена е пауза	Проверете щекера и бутона за пауза.
Моторът спира по време на работа	Претоварване или ниска батерия	Намалете натиска; заредете уреда.
Батерията издържа много по-малко	Естествено стареене, съхранение напълно разредена	Обърнете се към търговеца за проверка.
Силна вибрация или шум	Изкривена/износена фреза, отворен патронник	Сменете фрезата, заключете патронника. Ако продължава – сервиз.

Съхранение и транспорт

- Съхранявайте на сухо, чисто място, при стайна температура, далеч от деца.
- Преди прибиране уредът трябва да е изключен, охладен и сух.
- Пренасяйте уреда в оригиналната опаковка или в калъф, без да удряте ръкохватката.

Гаранция

Гаранционният срок е посочен в гаранционната карта и на страницата на продукта. Гаранцията не покрива: механични повреди и падане, попадане на течност, работа с изкривени или неподходящи фрези, смяна на фреза при въртящ се мотор, опит за ремонт от неоторизирано лице, естествено износване на лагерите при интензивна употреба. При проблем се свържете с търговеца, от който сте закупили уреда.

Изхвърляне

Символът със зачеркната кофа за отпадъци на уреда или опаковката означава, че уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци (Директива 2012/19/ЕС). Предайте го в пункт за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване. Батериите се изхвърлят отделно, в пункт за събиране на батерии.

Производител и вносител

Производител: SAEYANG MICROTECH Co., Ltd., 348, Seongseo-ro, Dalseo-gu, Daegu, 42967, Южна Корея
Вносител за България: Арива Груп ЕООД

Тази инструкция е обща за посочените модели. Конкретните технически данни (обороти, мощност, въртящ момент, батерия, размери) са в описанието на продукта и на табелката на уреда. При разлика между тази инструкция и оригиналната инструкция на производителя, приложена в кутията, следвайте оригиналната.